

# INSU-BOND B-19

กาวติดฉนวนยางดำ งานระบบน้ำร้อน - เย็น และงานท่อดักท์



## ตารางคุณสมบัติ

| Physical Property     | Value (Metric)       |
|-----------------------|----------------------|
| Appearance            | Black Viscous Liquid |
| Type                  | Polychloroprene      |
| Viscosity             | 2,000 - 3,000 cPs.   |
| Solid content         | 24.00 - 26.00 %      |
| Operating Temperature | - 15 °C - 150 °C     |
| Open tack time        | Short                |
| Storage Life          | 6 months             |

## บรรจุภัณฑ์

|                |                  |                |
|----------------|------------------|----------------|
| INSU-BOND B-19 | 700 กรัม/กระป๋อง | 12 กระป๋อง/ลัง |
|----------------|------------------|----------------|

## รายละเอียดสินค้า

INSU-BOND B-19 ผลิตจากยางสังเคราะห์นีโอพรีน (Neoprene) ที่เพิ่มสารยึดเกาะพิเศษ ที่มีคุณสมบัติ ติดแน่น และ แห้งไว ไปด้วยกัน ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และออกแบบสูตรเฉพาะสำหรับ ฉนวนยางดำ (Closes-Cell Elastomeric Insulation) และยังให้การยึดเกาะที่แน่นหนากับวัสดุฉนวนโพลีเอทิลีน (Polyethylene Insulation : PE) อีกด้วย

## คุณสมบัติเด่นของ INSU-BOND B-19

- **ทนความร้อนสูง:** กาวสามารถทนความร้อนได้สูงถึง 150 °C จึงไม่เพียงกาวที่ใช้งานกับฉนวนความเย็นเท่านั้น แต่ยังใช้งานกับความร้อนสูงได้อีกด้วย
- **แห้งตัวเร็ว:** เพียงทาบาง ๆ ลงที่ผิวฉนวน และประกบกับวัสดุ ก็ สามารถติดได้ทันที แม้ในพื้นที่ความชื้นสูง หรือในวันที่ฝนตกกาวก็สามารถแห้งตัวได้ไว
- **ไม่ลามไฟ ปลอดภัยสูงสุด:** เมื่อกาวแห้งตัวแล้วจะมีคุณสมบัติไม่ลามไฟ
- **เนื้อกาวเข้มข้น (High Solid Content):** มีปริมาณเนื้อกาวสูงถึง 24.00% - 26.00% ทำให้แห้งตัวเร็ว ยึดติดแน่นอย่างถาวร ไม่หลุดร่อนง่าย
- **เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผู้ใช้:** ปลอดภัย ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตราย กลิ่นอ่อน และปราศจากสารตะกั่วรวมถึงสารปรอท

## วิธีการใช้งานกาว

1. **เตรียมพื้นผิว:** ทำความสะอาดผิวสังกะสีกรวดท่อดักท์ หรือผิวฉนวนให้แห้งสะอาดสนิท ปราศจากคราบน้ำมัน ฝุ่นผง หรือสิ่งสกปรก
2. **การทากาว:** คนน้ำยากาวให้เข้ากัน จากนั้นใช้ลูกกลิ้งหรือแปรงทากาวบาง ๆ ให้สม่ำเสมอทั้งสองพื้นผิวที่จะนำมาประกบกัน
3. **รอการแห้งตัว:** ปลอ่ยให้กาวแห้งหมด ๆ (ลองแตะดูแล้วกาวเหนียวติดมือแต่ไม่ติดเนื้อกาวขึ้นมา) จากนั้นจึงนำพื้นผิวทั้งสองมาประกบและกดรีดให้แน่นหนา



บริษัท 3ที อินซูลेशन จำกัด

20/8 หมู่ 10 ต.กาญจนภิเษก อ.คลองข่อย จ.ปทุมธานี 11120

TEL. 02-159-6402 , 02-159-0601-2

Email : sales@3t-insulation.com

LINE : @3t-insulation

